

Руководство по эксплуатации

Радиоприемник VIKEND TOURIST

EAC

Стильный радиоприемник предназначен для приема радиовещательных станций в диапазоне FM

1. Основные технические характеристики

- 1.1 Диапазон принимаемых частот: FM.....88-108 МГц
- 1.2 Чувствительность (для тракта FM) по напряжению со входа для внешней антенны, не менее 80 мкВ.
- 1.3 Питание радиоприемника осуществляется от четырех батареек типа AA (4*1,5В), от сети переменного тока 50Гц 220В или от аккумуляторной батареи.
- 1.4 Емкость аккумуляторной батареи - 900мА/ч
- 1.5 Мощность фронтального светодиодного фонаря - 0,5Вт
- 1.6 Мощность бокового светодиодного фонаря - 0,5Вт
- 1.7 Габаритные размеры приемника, не более: 105*105*150мм
- 1.8 Масса в упаковке, не более 0,60 кг.
- 1.9 Корпус изготовлен из пластмассы.

2. Краткое описание радиоприемника

2.1 Радиоприемник имеет следующие удобства при его эксплуатации:

- разъем USB;
- слот под SD карту;
- поддержку MP3 формата;
- гнездо для подключения питания «5В»;
- ручку приемника;
- 2 светодиодных фонарика;
- аккумуляторную батарею.

2.2 Внешний вид, расположение и назначение органов управления и розеток для внешних соединений в соответствии с рисунком 1.



рис. 1

(1) разъем «AUX», режим линейного входа для соединения данного устройства с телефонами, iPod, MP3-плеерами и т.д.

(2) разъем USB







(3) слот под SD карту

(4) гнездо «DC5V» для подключения питания «5В»

(5) гнездо для сетевого шнура

(6) фронтальный светодиодный фонарик

(7) телескопическая антенна

- (8) переключатель «ВЫКП/ВКЛ», выключение и включение радиоприемника
- (9) кнопка «РЕЖИМ», переключение с-/на- радио/флеш-накопители
- (10) кнопка «», уменьшение громкости
- (11) кнопка «», увеличение громкости
- (12) кнопка «», переключение аудиозаписей вперед
- (13) кнопка «», переключение аудиозаписей назад
- (14) кнопка «», воспроизведение/пауза»
- (15) переключатель «»:» включение и выключение светодиодных фонариков
- (16) боковой светодиодный фонарик
- (17) крепление для ручки-шнура
- (18) батарейный отсек

3. Возможные проблемы и их решение

3.1 Устройство не включается

- Проверьте, заряжены ли батареи;
- Подключите устройство к сети, зарядите встроенную батарею (при наличии), поменяйте сменные батареи (в комплект не входят);
- Убедитесь, что в устройство установлена карта памяти SD/USB;
- Убедитесь, что карта памяти SD/USB не повреждена. При необходимости отформатируйте карту и перепишите на нее желаемые файлы;
- Включите и снова выключите устройство.

3.2 Нет звука

- Убедитесь, что громкость не стоит на нуле;
- Проверьте, надлежащим ли образом штекер наушников вставлен в соответствующий разъем;
- Убедитесь, что в устройство установлена карта памяти SD/USB;
- Убедитесь, что карта памяти SD/USB не повреждена. При необходимости отформатируйте карту и перепишите на нее желаемые файлы.

При возникновении неисправности прибора, обращайтесь к продавцу-консультанту по месту приобретения товара.

Гарантия - 12 мес.
Дата выпуска - 10.08.2017

Экспортер: Шэньчжэнь Футянь Электроникс Ко Лтд
Юридический адрес: рум 1606-1607, Гуйду Блдг,
Чуньфэн Роуд, Луоху Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай

Сделано в Китае.
Товар сертифицирован.

Импортер: ООО «Олимпия»
Юридический адрес: 630063, Россия,
г. Новосибирск, ул. Декабристов 253
www.signalelectronics.ru