




EAC

Портативная
беспроводная колонка
Mini-speaker

Инструкция



Для правильной работы и безопасного использования устройства, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Технические характеристики:

Питание:	5В 1А
Мощность:	5Вт
Аккумулятор:	500мАч (несъемный, в комплекте)
Время зарядки:	2 часа
Время работы:	до 2 часов
Версия Bluetooth:	5.3
Частота:	80Гц-18КГц
Функции:	TF-карта, подсветка, TWS
Вес:	0,177кг
Размер:	40*100*55мм

Комплектация:

Портативная беспроводная колонка	1шт.
Кабель Type-C для зарядки устройства	1шт.
Инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном	1шт.


Обращаем Ваше внимание, что внешний вид, технические характеристики и комплектация могут быть изменены без предварительного уведомления покупателя. За подробной информацией обращайтесь к продавцу-консультанту.

Меры предосторожности:


1. Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием устройства.
2. Держите колонку вдали от высоких температур, сильных электромагнитных полей и опасных веществ.
3. Не разбирайте и не пытайтесь починить устройство самостоятельно.
4. Держите вдали от прямых солнечных лучей и берегите от попадания влаги.
5. Помните, что слишком высокая громкость вредна для слуха.
6. Не используйте устройство во время управления автомобилем или другими видами транспорта.
7. Устройство должно быть утилизировано отдельно от прочего мусора.
Пожалуйста, ликвидируйте это устройство в ближайшем центре по переработке мусора.

Основные функции:

Подключение

1. Перед первым использованием, полностью зарядите колонку.
2. Для включения колонки удерживайте кнопку  колонки в течение 3 секунд. Для выключения колонки выполните то же самое действие.
3. После включения колонка автоматически переходит в режим сопряжения. Включите функцию блютуз на подключаемом устройстве и выберите среди найденных устройств «Mini-speaker». При успешном сопряжении устройств прозвучит сигнал.
4. При повторном включении беспроводной колонки произойдет автоматическое подключение к вашему устройству.







Функция TWS:

1. Включите колонку. Подключите ее к Блютуз на вашем устройстве, как было описано выше.
2. Включите вторую колонку Mini-speaker.
3. На первой колонке дважды нажмите на кнопку . После успешного сопряжения второй колонки прозвучит сигнал. Наслаждайтесь стереозвуком!

Воспроизведение с TF-карты:

1. Включите колонку.
2. Вставьте TF-карту в разъем на нижней стороне колонки. Колонка автоматически перейдет в режим воспроизведения TF-карты.

Подсветка и управление колонкой:

1. Включите колонку.
2. Нажмите на кнопку  для смены подсветки.
Для выключения подсветки дважды нажмите на кнопку .
3. Для переключения на следующий трек нажмите на кнопку  3 раза.
Чтобы вернуться к предыдущему треку нажмите на кнопку  3 раза.
4. Зажимайте кнопку  для регулирования громкости.
5. Чтобы поставить трек на паузу нажмите на кнопку .

Зарядка устройства:

1. Подключите кабель Type-C для зарядки колонки.
2. При подключении кабеля к сети загорится красный световой индикатор.
После того, как колонка полностью зарядится, красный световой индикатор погаснет. После этого отключите колонку от сети.

Дата выпуска: 30.01.2025
Гарантия 12 месяцев.
Сделано в Китае.

Товар сертифицирован.

Изготовитель:

Е-фар Диджитал Шеньчжень Ко., Лтд
Юридический адрес:
№8, Игонг 5 Родд, Лоуцун Коммьюнити,
Синьху Стрит, Гуанмин ньо дистрикт,
Шэньчжень, Провинция Гуандун,
Китай

Импортер:

ООО «Сигналэлектроникс»
Юридический адрес:
630063, Россия, г.Новосибирск,
ул. Декабристов 253, 4 этаж
otk@signalelectronics.ru
signalelectronics.ru

Гарантийный талон

Сведения о покупке

модель:

Дата покупки:

Сведения о продавце

Название и адрес продающей организации

Телефон



Подтверждаю получение
исправного изделия, с условиями
гарантии ознакомлен

подпись покупателя

Внимание!
Гарантийный талон действует только
при наличии печати продающей организации.