

# Руководство по эксплуатации

## Антенна ТВ комнатная Сигнал SPI-816

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1. ЧАСТОТА.....	ДМВ:470-862МГц
2. ДИАПАЗОН ПРИЕМА.....	ДМВ
3. УСИЛЕНИЕ.....	3-5дБ
4. ВЫХОДНОЕ ПОЛНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ.....	75Ω
5. РАЗМЕР.....	210x130x135 мм

### УСТАНОВКА:

Для наилучшего получения сигнала, пожалуйста, выполняйте следующие условия:


1. Держите антенну вдали от источников помех, а также вдали от устройств, потребляющих большое количество электроэнергии (таких, как кондиционеры, лифты, фены для волос, микроволновые печи и т.д.)
2. Размещайте антенну вблизи окон.
3. Размещайте антенну максимально высоко, чтобы уменьшить потерю сигнала.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:


Подключение для приема цифрового сигнала через блок питания и ресивер (рис.1):

1. Подключите кабель антенны к цифровому ТВ-ресиверу.
2. Подключите цифровой ТВ-ресивер к вашему телевизору.
3. Отрегулируйте положение антенны до получения наилучшего изображения, зафиксируйте антенну.
4. Аккуратно проложите коаксиальный кабель для безопасного использования.

Цифровая антенна



Цифровая антенна



Подключение для приема цифрового тв сигнала (при наличии встроенного цифрового тюнера в телевизоре) (рис.2):

1. Вставьте антенный штекер в антенное гнездо телевизора.
2. Отрегулируйте положение антенны до получения наилучшего изображения, зафиксируйте антенну.
3. Аккуратно проложите коаксиальный кабель для безопасного использования.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Обязательно прочитайте инструкцию по применению перед использованием;
- Держите устройство в недоступном месте для детей и животных;
- Отключайте шнур питания антенны из розетки, если Вы уезжаете или не планируете использовать данное устройство длительное время.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

- Температура окружающего воздуха – от -20 до +40 °С;
- Верхнее значение влажности воздуха – 100 % при температуре +25 °С;
- Атмосферное давление – 84,0-106,7 кПа.

#### Экспортер:

Шеньчжень Антоп Текнолоджи Ко ЛТД  
Юридический адрес: 301, №2 Билдинг,  
Киаохуа Индастриал зон, Лотянь личанг,  
Яньчуань Комьюнити, Яньло стрит, Баоань,  
Шеньчжень, Китай

#### Импортер: ООО «Сигналэлектроникс»

Юридический адрес: 630063, Россия,  
г. Новосибирск, ул. Декабристов, 253, 4 этаж  
otk@signalelectronics.ru  
signalelectronics.ru

Дата изготовления: 05.05.2020

Сделано в Китае.

Гарантийный срок: 6 месяцев

Товар не подлежит  
обязательной сертификации.

По всем возникшим вопросам обращаться к  
продавцу-консультанту по месту приобретения товара.

## Гарантийный талон

### Сведения о покупке

Модель:

Дата покупки:

### Сведения о продавце

Название и адрес продающей организации:

Телефон:



Подтверждаю получение  
исправного изделия, с условиями  
гарантии ознакомлен.

\_\_\_\_\_   
подпись покупателя

Внимание!

Гарантийный талон действует только  
при наличии печати продающей организации.