

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

VIKEND

**Портативная беспроводная
колонка**

VIKEND Bike



Содержание:

Меры предосторожности.....	4
Технические характеристики.....	5
Комплект поставки.....	6
Управление.....	7
Основные функции	
Подключение.....	8
Hands free.....	8
Режим AUX-IN.....	9
Функция TWS.....	9
Проигрывание музыки с USB накопителя/TF-карты.....	9
Режим FM.....	9
Зарядка устройства.....	10
Примечание об утилизации.....	11
Гарантийный талон.....	12



Меры предосторожности:

1. Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации перед использованием устройства.
2. Не используйте и не оставляйте систему при:
 - Слишком высоких или низких температурах;
 - Наличии вблизи устройства горючих и других опасных веществ;
 - Сильных электромагнитных полей.
3. Не разбирайте и не пытайтесь починить устройство самостоятельно.
4. Держите вдали от прямых солнечных лучей и берегите от попадания влаги.
5. Помните, что слишком высокая громкость вредна для слуха.
6. Во избежание инцидентов, не используйте устройство во время управления автомобилем или другими видами транспорта.
7. Устройство должно быть утилизировано отдельно от прочего мусора. Пожалуйста, ликвидируйте это устройство в ближайшем центре по переработке мусора.


Технические характеристики:

Источник питания	5В 1,5А
Степень влагозащиты	IPX6
Соотношение сигнал/шум	≥75Дб
Мощность динамика	5Вт
Версия Bluetooth	5.0
Емкость аккумулятора	1200мАч
Дальность действия соединения	10м
Диапазон воспроизводимых частот	от 60Гц до 20кГц
Время работы	8ч
Вес изделия	380гр
Размеры изделия	94*94*64мм
Время зарядки аккумулятора	2ч
Дополнительные функции	режим AUX-IN, Hands free, TWS, FM
Материал корпуса	Пластик, резина, ткань


Комплект поставки:

1. Портативная колонка VIKEND Bike
2. Кабель micro-USB для зарядки устройства
3. Инструкция по эксплуатации
4. Гарантийный талон


1




2



3




4



Обращаем Ваше внимание, что комплектация изделия, внешний вид, а также его технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Уточняйте детали по месту приобретения товара.

Управление:



- ❶ Уменьшение громкости/Предыдущий трек
- ❷ Включение/Выключение/Пауза/Проигрывание/
Ответить на звонок/Закончить звонок/Перезвонить
- ❸ Увеличение громкости/Следующий трек
- ❹ Порт зарядки micro-USB
- ❺ Порт AUX
- ❻ Световой индикатор
- ❼ Порт TF

Основные функции:

Подключение

1. Для начала использования колонки зажмите кнопку 2. Включение устройства сопровождается характерным звуковым сигналом, мигает синий световой индикатор 6.
2. Включите функцию Bluetooth на подключаемом устройстве и выберите в поиске колонку VIKEND Bike. После успешного подключения синий световой индикатор 6 перестанет мигать и будет гореть.
3. Для того чтобы остановить/продолжить воспроизведение, коротко нажмите кнопку 2.
4. Для уменьшения/увеличения громкости зажмите кнопку 1 или 3 соответственно. Короткое нажатие этих клавиш позволит переключить на одну композицию назад (кнопка 1) или вперед (кнопка 3)
5. При повторном включении колонки произойдет автоматическое подключение к вашему устройству.

Hands free

Функция Hands free позволяет с помощью колонки принимать звонки, поступающие на подключенный к ней смартфон.

1. Чтобы принять звонок нажмите кнопку 2. Чтобы завершить звонок повторно нажмите эту же кнопку. Длительное нажатие кнопки 2 отклонит входящий звонок.
2. Двойным нажатием кнопки 2 можно совершить исходящий звонок на последний номер списка звонков смартфона.

Режим AUX-IN

- 1.** Подключите другое устройство к колонке через двусторонний аудио кабель 3,5мм jack. Колонка автоматически войдет в режим AUX-IN. При этом замигает синий световой индикатор 6, прозвучит характерный звуковой сигнал.
- 2.** Для перехода в другой режим, извлеките из порта AUX 4 двусторонний аудио кабель 3,5мм jack.
- 3.** Перейти в другой режим можно двойным нажатием кнопки 2.

Функция TWS

Если у вас есть 2 колонки VIKEND Bike, вы можете использовать функцию TWS для создания эффекта стереозвука.

- 1.** Убедитесь, что обе колонки не имеют активных Bluetooth соединений.
- 2.** Для активации функции TWS дважды нажмите кнопку 2 на одной из колонок.
- 3.** Подключите колонки к вашему устройству с помощью Bluetooth, как это было описано в инструкции выше.

Проигрывание музыки с TF-карты

Чтобы воспроизвести музыку с TF-карты, вставьте носитель в порт 7. Устройство автоматически войдет в режим воспроизведения музыки с TF-карты.

Режим FM

Подключите к колонке двусторонний аудио кабель 3,5мм jack в качестве внешней антенны. Нажмите кнопку 2 для входа в режим FM. Переход в режим FM сопровождается 9

характерным звуковым сигналом. Для запуска поиска радиостанций нажмите кнопку 2. Во время поиска радиостанций световой индикатор будет часто мигать синим цветом, найденные радиостанции автоматически сохранятся после завершения поиска. Переключение радиостанций осуществляется с помощью кнопок 1 и 3.

Зарядка устройства

- 1.** При низком уровне заряда устройства будет звучать предупреждающий сигнал.
- 2.** Подключите кабель для зарядки к портативной колонке. Во время зарядки устройства световой индикатор 6 будет гореть красным. После того, как батарея будет полностью заряжена, цвет светового индикатора изменится на зеленый.

Примечание об утилизации

Это устройство изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, таким образом, они могут быть переработаны и еще раз использованы.

Этот знак сообщает о том, что устройство должно быть утилизировано отдельно от прочего мусора. Пожалуйста, ликвидируйте это устройство в ближайшем центре по переработке мусора. Помогите сохранить окружающую среду, в которой мы живем.



Изготовитель:

Солисон Технолоджи Ко., Лимитед
Юридический адрес: 4тх флор,
Билдинг С, НО. 29, Лонгван макерт Роад,
Лонгтиань Кенгзи Таун, Пингшань Нью Дистрик,
Шеньчжень, Китай

Импортер:

ООО «Сигналэлектроникс»
Юридический адрес: 630063,
Россия, Новосибирск,
ул. Декабристов, 253, 4 этаж
otk@signalelectronics.ru
signalelectronics.ru

Гарантия 12 месяцев
Сделано в Китае
Товар не подлежит
обязательной сертификации

Дата выпуска: 15.11.2020

Гарантийный талон

Сведения о покупке

Модель:

Дата покупки:

Сведения о продавце

Название и адрес продающей организации:

Телефон:



Подтверждаю получение
исправного изделия, с условиями
гарантии ознакомлен

подпись покупателя

Внимание!
Гарантийный талон действует только
при наличии печати продающей организации.