

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

VIKEND

Портативная беспроводная колонка VIKEND Rain



Содержание:

Меры предосторожности.....	4
Технические характеристики.....	5
Комплект поставки.....	6
Управление.....	7
Основные функции	
Подключение.....	8
Hands free.....	8
Режим AUX-IN.....	9
Функция TWS.....	9
Проигрывание музыки с USB накопителя/TF-карты.....	9
Режим FM.....	9
Зарядка устройства.....	10
Примечание об утилизации.....	11
Гарантийный талон.....	12



Меры предосторожности:


1. Внимательно прочтайте инструкцию по эксплуатации перед использованием устройства.
2. Не используйте и не оставляйте систему при:
 - Слишком высоких или низких температурах;
 - Наличии вблизи устройства горючих и других опасных веществ;
 - Сильных электромагнитных полях.
3. Не разбирайте и не пытайтесь починить устройство самостоятельно.
4. Держите вдали от прямых солнечных лучей и берегите от попадания влаги.
5. Помните, что слишком высокая громкость вредна для слуха.
6. Во избежание инцидентов, не используйте устройство во время управления автомобилем или другими видами транспорта.
7. Устройство должно быть утилизировано отдельно от прочего мусора. Пожалуйста, ликвидируйте это устройство в ближайшем центре по переработке мусора.

Технические характеристики:

Источник питания	5В 500мА
Степень влагозащиты	IPX7
Соотношение сигнал/шум	≥82Дб
Мощность динамика	1*4,5Вт
Версия Bluetooth	5.0
Емкость аккумулятора	1200мАч
Дальность действия соединения	10м
Диапазон воспроизводимых частот	от 100Гц до 18кГц
Время работы	до 12ч
Вес изделия	343гр
Размеры изделия	160*76*46мм
Время зарядки аккумулятора	3ч
Дополнительные функции	режим AUX-IN, Hands free, TWS, USB, FM
Материал корпуса	Пластик


Комплект поставки:

1. Портативная колонка VIKEND Rain
2. Кабель micro-USB для зарядки устройства
3. Инструкция по эксплуатации
4. Гарантийный талон



Обращаем Ваше внимание, что комплектация изделия, внешний вид, а также его технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Уточняйте детали по месту приобретения товара.

Управление:



- ① Уменьшение громкости/Предыдущий трек
- ② Увеличение громкости/Следующий трек
- ③ Пауза/Проигрывание/Поиск радиостанций/Режим TWS
- ④ Переключение режима
- ⑤ Включение/Выключение/Ответить на звонок/
Закончить звонок/Перезвонить
- ⑥ Порт TF
- ⑦ Порт AUX
- ⑧ Порт USB
- ⑨ Порт зарядки micro-USB

Основные функции:

Подключение

1. Для начала использования колонки однократно нажмите кнопку 5. Включение устройства сопровождается характерным звуковым сигналом, мигает синий световой индикатор.
2. Включите функцию Bluetooth на подключаемом устройстве и выберите в поиске колонку VIKEND Rain. После успешного подключения синий световой индикатор перестанет мигать и будет гореть.
3. Для того чтобы остановить/ продолжить воспроизведение, коротко нажмите кнопку 3.
4. Для уменьшения/увеличения громкости зажмите кнопку 1 или 2 соответственно. Короткое нажатие этих клавиш позволит переключить на одну композицию назад (кнопка 1) или вперед (кнопка 2).
5. Если ваше устройство осталось подключено к колонке по Bluetooth, то при ее повторном включении произойдет автоматическое подключение к вашему устройству.
6. Если нет активных подключений в режиме Bluetooth дольше 10 минут, устройство автоматически выключается. При работе в режиме AUX-IN устройство не будет автоматически выключено.

Hands free

Функция Hands free позволяет с помощью колонки принимать звонки, поступающие на подключенный к ней смартфон.

1. Чтобы принять звонок нажмите кнопку 5. Чтобы завершить звонок повторно нажмите эту же кнопку.

2. Двойным нажатием кнопки можно совершить исходящий звонок на последний номер списка звонков смартфона.

Режим AUX-IN

1. Подключите другое устройство к колонке через двусторонний аудио кабель 3,5мм jack (не в компл.). Колонка автоматически войдет в режим AUX-IN.

2. Короткое нажатие кнопки 4 переведет вас в другой режим.

Функция TWS

Если у вас есть 2 колонки VIKEND Rain, вы можете использовать функцию TWS для создания эффекта стереозвука.

1. Убедитесь, что обе колонки не имеют активных Bluetooth подключений.

2. Для активации функции TWS зажмите кнопку 3 на одной из колонок. После успешной активации прозвучит характерный звуковой сигнал.

3. Подключите колонки к вашему устройству с помощью Bluetooth, как это было описано в инструкции выше.

4. Для выхода из режима TWS нажмите кнопку 3.

Проигрывание музыки с USB накопителя/TF-карты

Если вы хотите воспроизвести музыку с TF-карты или USB накопителя, вставьте носитель в соответствующий порт (6 или 8 на схеме). Устройство автоматически войдет в нужный режим воспроизведения.

Режим FM

Для прослушивания радио коротким нажатием кнопки 4 измените текущий режим колонки на режим FM.

Прозвучит характерный звуковой сигнал. Для выполнения поиска радиостанций удерживайте кнопку 3, колонка начнет автоматический поиск и сохранит список доступных к прослушиванию радиостанций. Переключение радиостанций осуществляется нажатием кнопок 1 и 2.

Зарядка устройства

- 1.** При низком уровне заряда устройства вы услышите характерный звуковой сигнал.
- 2.** Подключите кабель для зарядки к портативной колонке. Во время зарядки устройства загорится красный световой индикатор. После того, как батарея будет полностью заряжена, индикатор автоматически отключится.

Примечание об утилизации

Это устройство изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, таким образом, они могут быть переработаны и еще раз использованы.

Этот знак сообщает о том, что устройство должно быть утилизировано отдельно от прочего мусора. Пожалуйста, ликвидируйте это устройство в ближайшем центре по переработке мусора. Помогите сохранить окружающую среду, в которой мы живем.



Изготовитель:

Шеньчжень 9Тсейлинг Электроник Ко., Лтд
Юридический адрес: А2 билдинг,
Тианлонгн Индастриал Хаунгмабу,
Сисианг Стрит, Баоань Дистрикт,
Шеньчжень, Китай

Импортер:

ООО «Сигналэлектроникс»
Юридический адрес: 630063,
Россия, Новосибирск,
ул. Декабристов, 253, 4 этаж
otk@signalelectronics.ru
signalelectronics.ru

Гарантия 12 месяцев
Сделано в Китае
Товар не подлежит
обязательной сертификации

Дата выпуска: 15.11.2020

Гарантийный талон

Сведения о покупке

Модель:

Дата покупки:

Сведения о продавце

Название и адрес продающей организации:

Телефон:

М.П.

Подтверждаю получение
исправного изделия, с условиями
гарантии ознакомлен

подпись покупателя

Внимание!

Гарантийный талон действует только
при наличии печати продающей организации.