

Гарантийный талон

Сведения о покупке

модель:

Дата покупки:

Сведения о продавце

Название и адрес продающей организации

Телефон

Подтверждаю получение
исправного изделия, с условиями
гарантии ознакомлен

М.П.

подпись покупателя

Внимание!
Гарантийный талон действует только
при наличии печати продающей организации.

Инструкция

Световая система уличная

model
STELLAR

В 52



Пожалуйста, перед использованием
устройства внимательно прочтите
инструкцию, чтобы обеспечить правильную
работу прибора и гарантировать
безопасность его применения.

Инструкция

Световая система уличная STELLAR

В комплект входит:

1. Световая система - 1шт.
2. Пульт ДУ - 1шт.
3. Блок питания 5В 1.2А – 1 шт.
4. Держатель - 1 шт.
5. Инструкция с гарантийным талоном - 1шт.

Технические характеристики:

1. Питание: 220В 50Гц, 5В 1.2А
2. Лазеры: зеленый - 532 нм/0,03 Вт
красный - 650 нм/0,03 Вт
3. Энергопотребление: 1.8 Вт
4. Размер изделия: 80*70*60 мм
5. Вес изделия: 0,2 кг
6. Рекомендуемое расстояние проекции: до 15 м
7. Рабочая температура изделия: до -30°C
8. Степень защиты: IP65 для изделия, IP44 для адаптера питания


Данное устройство подходит для использования как внутри, так и снаружи помещений.

Подключение:

1. С помощью набора для крепления соедините систему с держателем.
2. Вставьте штекер шнура питания в адаптер питания, соблюдая полярность.
3. Во избежание попадания воды, зафиксируйте соединение поворотом заглушки по часовой стрелке до упора.
4. Подключите устройство к сети 220 В.

Пульт ДУ:

1. Включение системы
2. Выключение системы
3. Выбор режима свечения (статичный/ авто/ мерцание)
4. Выбор цвета свечения
5. Выбор скорости вращения
6. Установка таймера на 0,5/3/5/8/10 часов; выключение таймера (STOP)



Обратите внимание:

- чтобы включить таймер, включите устройство и выберите режим с помощью кнопок пульта ДУ (№6 на схеме)
- чтобы выключить таймер, нажмите кнопку STOP;
- после выключения системы пультом ДУ, настройки таймера сохраняются. После отключения устройства от сети питания, настройки таймера сбрасываются;
- если устройство перестало реагировать на пульт ДУ, проверьте, не загрязнен ли датчик пульта. Также попробуйте заменить элементы питания пульта (батарейка CR2025).

Внимание:

1. Прибор может использоваться как внутри помещений, так и на улице.
2. Установка должна быть произведена таким образом, чтобы ограничить зону доступа к прибору детям и домашним животным.
3. Отключайте устройство от источника питания во время установки.
4. Оберегайте устройство от ударов, падений и иных механических воздействий.
5. Поддерживайте устройство в чистоте. Рекомендуется регулярно очищать пространство между проектором и креплением. Для ухода рекомендуется использовать мягкую и влажную ткань, не используйте растворители или агрессивные моющие средства.
6. Не производите модификации и ремонт устройства самостоятельно. При возникновении неисправностей прибора обращайтесь по месту приобретения товара.
7. Не смотрите напрямую в линзу включенного устройства.
8. Не устанавливайте систему вблизи источников тепла, легковоспламеняющихся и взрывающихся устройств.
9. Рекомендуется отключать устройство после непрерывного восьмичасового использования.
10. Если устройство эксплуатируется каким-либо образом, отличным от описанных в данном руководстве, гарантия аннулируется.

Дата выпуска: 30.06.2021

Гарантия 6 месяцев. Сделано в Китае.
Товар сертифицирован.

Обращаем Ваше внимание, что комплектация изделия, внешний вид, а также его технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Уточняйте детали у продавца.

Импортер:

ООО «Сигналелектроникс»
Юридический адрес:
630063, Россия, Новосибирск,
ул. Декабристов, 253, 4 этаж
otk@signalelectronics.ru
signalelectronics.ru

Изготовитель:

Шэньчжэнь Синьшен Технолджи
Компани Лимитед
Юридический адрес: 4Ф Билдинг А#
Дахэ Индастри Парк Хуангуань Роад
Гуаньху Стрит Лунхуа Дистрикт
Шэньчжэнь, Китай