

68.00 mm

# Инструкция

## Карaoke-микрофон

АТОМ  
KM-1100L



Для правильной работы и безопасного использования устройства, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

### Внешний вид, расположение и назначение кнопок и разъемов:


- MICVOL.** Регулировка громкости микрофона:  
“+” – увеличение громкости,  
“-” – уменьшение громкости.
- REMIXVOL.** Регулировка эха микрофона:  
“+” – усиление эха, “-” – уменьшение эха
- M/POWER.** Долгое нажатие – включение/выключение устройства. Короткое нажатие – переключение между режимами.
- M+/V+** Долгое нажатие – увеличение громкости. Короткое нажатие – переключение на следующую песню. В режиме selfie(селфи): короткое нажатие - для фотографирования (для систем IOS 6.0 и выше).
- ▶** Воспроизведение/пауза. Долгое нажатие - смена тембра голоса. В режиме FM-радио: короткое нажатие – автоматический поиск радиостанций.
- M-/V-** Долгое нажатие – уменьшение громкости. Короткое нажатие – переключение на предыдущую песню. В режиме selfie(селфи): короткое нажатие фотографирования (для систем Android 4.2.2 и выше).
- LED** Долгое нажатие – включение/выключение светомузыки. Короткое нажатие – режим караоке (подавление голоса в песне).
- REC.** Запись. Короткое нажатие – звуковые эффекты.



### Разъемы

- Разъем USB B micro для зарядки (5В)
- Разъем AUX линейный/для подключения антенны (режим FM-радио)/наушники
- Разъем USB A
- Разъем для Micro SD/TF-карт

### Стандартные аксессуары



### Технические характеристики

Мощность	3 Вт
Частотный диапазон	100 Гц–10 кГц
Уровень максимального звукового давления	>115 Дб 1 кГц
Коэффициент нелинейных искажений	< 1%
Источник питания	встроенный литиевый аккумулятор
Емкость аккумулятора	1800 мА/ч
Напряжение питания	5В
Температура	-10°C – 45°C
Реверберация	эхо
Bluetooth	версия 4.1, до 10 метров

### Комплектация:

Карaoke-микрофон, кабель для питания USB A- USB B micro, кабель для записи USB B micro – 3,5 mm Jack, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон.

Внешний вид, технические характеристики и комплектация могут быть изменены без предварительного уведомления покупателя. За подробной информацией обращайтесь к продавцу-консультанту.

### Инструкция

#### Режим караоке:

- Включите караоке-микрофон.
- Установите режим Bluetooth на микрофоне, нажав на кнопку **M/POWER**. Включите Bluetooth на мобильном устройстве и подключитесь к микрофону (имя устройства «1100L»). При успешном соединении будет соответствующее звуковое уведомление.
- Отрегулируйте громкость/эхо/тембр голоса на собственное усмотрение.
- Наслаждайтесь караоке.


#### Режим FM-радио:

- Включите караоке-микрофон.
- Установите режим FM-радио, нажав на кнопку **M/POWER**. Нажмите кнопку **▶** для автоматического поиска радиостанций. Для лучшего приема можно использовать кабель для записи USB B micro – 3,5 mm Jack в качестве антенны.
- Переход между радиостанциями осуществляется кнопками **M+/V+** и **M-/V-**
- Для остановки проигрывания нажмите кнопку **▶**

68.00 mm

### Режим записи:

- С помощью кабеля для записи USB B micro – 3,5 mm Jack подключите микрофон к мобильному устройству, как показано на рисунке ниже.



- Откройте караоке приложение, выберите и запишите песню.
- Прослушайте и сохраните запись согласно инструкциям в приложении.

**Примечание:** при подключении микрофона к мобильному устройству кабелем для записи USB B micro – 3,5 mm Jack, функция Bluetooth автоматически отключается.

### Режим селфи:

- Включите караоке-микрофон.
- Установите режим selfie(селфи), нажав на кнопку **M/POWER**.
- Включите Bluetooth на мобильном устройстве и подключитесь к микрофону (имя устройства «shutter»).
- Короткое нажатие кнопки **M+/V+** для фотографирования (для систем Android 4.2.2 и выше).
- Короткое нажатие кнопки **M-/V-** для фотографирования (для систем IOS 6.0 и выше).

### Зарядка устройства:

- Подключите устройство к сети с помощью кабеля для питания USB A – USB B micro.
- Во время зарядки светодиод будет мигать красным цветом. Полная зарядка займет около 4 часов. Погасший светодиод означает, что устройство полностью заряжено.
- Устройство рассчитано на 3-4 часа использования при полном заряде.

### Часто задаваемые вопросы

Статус	Причины	Решения
Устройство выключилось	Низкий заряд батареи/кабель для питания не подключен	Зарядите устройство/проверьте кабель для питания
Устройство не работает	Не включен микрофон /не установлена громкость	Включите устройство/измените громкость
Шум	Создаются помехи/мобильное устройство и микрофон слишком далеко/слишком друг к другу	Уберите микрофон от приборов, которые создают помехи/отрегулируйте расстояние между микрофоном и мобильным устройством, снизьте уровень звука
Плохая запись	Мобильное устройство не подходит/слишком слабая производительность чипа мобильного устройства	Перезагрузите мобильное устройство и попытайтесь снова/используйте мобильное устройство с большей производительностью
Прерывается проигрывание музыки	Большое расстояние и/или есть помехи между мобильным устройством и микрофоном	Отрегулируйте расстояние между микрофоном и мобильным устройством / уберите микрофон от приборов, которые создают помехи/используйте качественный аудио-файл
Bluetooth не подключается	Больше расстояние/препятствие/уже есть соединение с другим мобильным устройством	Отрегулируйте расстояние между микрофоном и мобильным устройством /избегайте препятствий между устройствами/отключите соединение с другим мобильным устройством
Искажение звука при проигрывании музыки	Слишком большая громкость/низкий заряд батареи	Снизьте громкость мобильного устройства/зарядите микрофон
Не может соединиться с приложением/не может записывать звук	Приложение не поддерживает Bluetooth устройства	Используйте другое приложение

### Гарантийный талон

#### Сведения о покупке

Модель:


Дата покупки:

#### Сведения о продавце

Название и адрес продающей организации:

Телефон:

**Внимание!**  
Гарантийный талон действует только при наличии печати продающей организации



Подтверждаю получение исправного изделия, с условиями гарантии ознакомлен  
\_\_\_\_\_ подписью покупателя

#### Изготовитель:

Гуанчжоу Элетри Электроник Ко., ЛТД  
Юридический адрес:  
Флэт 707.7 Флор. Идонг билдинг,  
Но. 313, Хуаншичжунг лу,  
Юсиу дистрикт, Гуанчжоу, Китай

#### Импортер:

ООО «Сигналелектроникс»  
Юридический адрес: 630063,  
Россия, Новосибирск,  
ул. Декабристов, 253, 4 этаж  
otk@signalelectronics.ru  
signalelectronics.ru

Сделано в Китае.  
Товар сертифицирован.  
Гарантия 12 месяцев.

Дата выпуска: 29.01.2021

126.00 mm

126.00 mm