

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	Содержание:	Меры предосторожности:	Технические характеристики:	Комплектация:	Основные функции:																																																																
 Беспроводные наушники с функцией гарнитуры ATOM-E2 <p>Внешний вид изделия, его технические характеристики, алгоритмы работы и комплектация могут быть изменены без предварительного уведомления, уточняйте детали у продавца. Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются условными.</p>	<table border="1"> <tr><td>Меры предосторожности.....</td><td>3</td></tr> <tr><td>Технические характеристики.....</td><td>4</td></tr> <tr><td>Комплектация.....</td><td>5</td></tr> <tr><td>Описание устройства.....</td><td>5</td></tr> <tr><td>Основные функции.....</td><td>6</td></tr> <tr><td>Зарядка устройства.....</td><td>6</td></tr> <tr><td>Включение устройства.....</td><td>7</td></tr> <tr><td>Выключение устройства.....</td><td>8</td></tr> <tr><td>Режим сопряжения.....</td><td>8</td></tr> <tr><td>Подключение к устройствам.....</td><td>8</td></tr> <tr><td>Отключение от устройств.....</td><td>9</td></tr> <tr><td>Воспроизведение/ пауза.....</td><td>10</td></tr> <tr><td>Выбор трека/ Уровень громкости.....</td><td>10</td></tr> <tr><td>Режим голосового помощника.....</td><td>10</td></tr> <tr><td>Использование гарнитуры.....</td><td>10</td></tr> <tr><td>Помощник поиска.....</td><td>11</td></tr> <tr><td>Возможные проблемы и их решение.....</td><td>11</td></tr> <tr><td>Гарантийный талон.....</td><td>14</td></tr> </table>	Меры предосторожности.....	3	Технические характеристики.....	4	Комплектация.....	5	Описание устройства.....	5	Основные функции.....	6	Зарядка устройства.....	6	Включение устройства.....	7	Выключение устройства.....	8	Режим сопряжения.....	8	Подключение к устройствам.....	8	Отключение от устройств.....	9	Воспроизведение/ пауза.....	10	Выбор трека/ Уровень громкости.....	10	Режим голосового помощника.....	10	Использование гарнитуры.....	10	Помощник поиска.....	11	Возможные проблемы и их решение.....	11	Гарантийный талон.....	14	<p>Для правильного и безопасного использования устройства, пожалуйста, внимательно прочтите это руководство по эксплуатации и сохраните его. Помните о следующих рекомендациях при использовании:</p> <ol style="list-style-type: none"> Прослушивание музыки на максимальной громкости может привести к повреждению слуха. Не используйте наушники в потенциально опасных ситуациях (вблизи проезжей части, около железнодорожных путей, во время вождения и т.д.) для обеспечения Вашей безопасности. Храните устройство и его аксессуары вне пределов досягаемости детей и животных. Мелкие детали устройства могут стать причиной удушья. Не допускайте попадания воды в устройство, не трогайте его мокрыми руками. Прекратите использование устройства, если Вы чувствуете дискомфорт, раздражение или другие побочные реакции. Температура эксплуатации устройства от -10°C до 50°C. Использование при температуре ниже -10°C или выше 50°C может укоротить срок эксплуатации устройства и стать причиной неполадок в работе. Не используйте устройство во время грозы. Подносите светящийся индикатор устройства близко к глазам. В случае возникновения неисправностей, обратитесь по месту приобретения товара. Не разбирайте устройство самостоятельно. 	<table border="1"> <tr><td>Версия Bluetooth</td><td>5.0</td></tr> <tr><td>Чипсет</td><td>RTK8763BFR</td></tr> <tr><td>Протокол Bluetooth</td><td>HFPv1.7, HSPv1.2, A2DPv1.3, AVRCPv1.6, SPPv1.2</td></tr> <tr><td>Рабочее расстояние</td><td>до 10 метров</td></tr> <tr><td>Время проигрывания музыки</td><td>до 5 часов</td></tr> <tr><td>Время работы в режиме ожидания</td><td>до 150 часов</td></tr> <tr><td>Время зарядки наушников</td><td>15 часов</td></tr> <tr><td>Время зарядки кейса</td><td>2 часа</td></tr> <tr><td>Емкость аккумулятора наушников</td><td>50 мАч²</td></tr> <tr><td>Емкость аккумулятора кейса</td><td>500 мАч</td></tr> <tr><td>Диапазон воспроизводимых частот</td><td>20 Гц-20 кГц</td></tr> <tr><td>Диаметр динамиков</td><td>8 мм</td></tr> <tr><td>Размеры изделия</td><td>60*47*32 мм</td></tr> <tr><td>Вес устройства</td><td>57 гр</td></tr> </table>	Версия Bluetooth	5.0	Чипсет	RTK8763BFR	Протокол Bluetooth	HFPv1.7, HSPv1.2, A2DPv1.3, AVRCPv1.6, SPPv1.2	Рабочее расстояние	до 10 метров	Время проигрывания музыки	до 5 часов	Время работы в режиме ожидания	до 150 часов	Время зарядки наушников	15 часов	Время зарядки кейса	2 часа	Емкость аккумулятора наушников	50 мАч ²	Емкость аккумулятора кейса	500 мАч	Диапазон воспроизводимых частот	20 Гц-20 кГц	Диаметр динамиков	8 мм	Размеры изделия	60*47*32 мм	Вес устройства	57 гр	<p>Зарядка устройства</p> <ol style="list-style-type: none"> Чтобы зарядить наушники, положите их в кейс в соответствующие отсеки. Светодиодный индикатор наушников (4 на схеме) загорится красным. Закройте крышку кейса и подключите кабель зарядки к порту USB Type-C. Светодиодный индикатор заряда кейса (1 на схеме) загорится красным. После того, как кейс будет полностью заряжен, индикатор заряда кейса загорится белым. <p>Описание устройства:</p>  <ol style="list-style-type: none"> Светодиодный индикатор заряда кейса Разъем для подключения зарядного кабеля Светодиодный индикатор заряда наушников Светодиодный индикатор наушников/ Микрофон Многофункциональная кнопка Динамик Контакты для заряда <p>Внимание:</p> <ul style="list-style-type: none"> используйте оригинальный кабель для зарядки устройства, некачественный кабель может стать причиной поломки; 	<p>зарядное устройство должно быть 5В 1А; при первой зарядке, пожалуйста, зарядите устройство полностью; в устройстве используется несъемная встроенная аккумуляторная батарея, во избежание повреждения устройства, пожалуйста, не удаляйте аккумулятор; чтобы увеличить срок службы аккумулятора, ставьте на зарядку только полностью разряженное устройство.</p> <p>Включение устройства</p> <p>Откройте крышку кейса и извлеките наушники. При этом наушники включаются и автоматически синхронизируются друг с другом.</p> <p>Если наушники выключены, удерживайте многофункциональные кнопки двух наушников (5 на схеме) около 3 секунд. Светодиодный индикатор наушников коротко мигнет синим 3 раза, Вы услышите голосовое оповещение о включении.</p> <p>При первоначальном подключении наушники сразу перейдут в режим сопряжения. Светодиодный индикатор начнет коротко мигать синим и красным попеременно. Если Вы уже подключали наушники к Вашему устройству ранее, светодиодный индикатор мигнет синим, что значит, что наушники сопряжены с устройством и готовы к работе.</p>
Меры предосторожности.....	3																																																																				
Технические характеристики.....	4																																																																				
Комплектация.....	5																																																																				
Описание устройства.....	5																																																																				
Основные функции.....	6																																																																				
Зарядка устройства.....	6																																																																				
Включение устройства.....	7																																																																				
Выключение устройства.....	8																																																																				
Режим сопряжения.....	8																																																																				
Подключение к устройствам.....	8																																																																				
Отключение от устройств.....	9																																																																				
Воспроизведение/ пауза.....	10																																																																				
Выбор трека/ Уровень громкости.....	10																																																																				
Режим голосового помощника.....	10																																																																				
Использование гарнитуры.....	10																																																																				
Помощник поиска.....	11																																																																				
Возможные проблемы и их решение.....	11																																																																				
Гарантийный талон.....	14																																																																				
Версия Bluetooth	5.0																																																																				
Чипсет	RTK8763BFR																																																																				
Протокол Bluetooth	HFPv1.7, HSPv1.2, A2DPv1.3, AVRCPv1.6, SPPv1.2																																																																				
Рабочее расстояние	до 10 метров																																																																				
Время проигрывания музыки	до 5 часов																																																																				
Время работы в режиме ожидания	до 150 часов																																																																				
Время зарядки наушников	15 часов																																																																				
Время зарядки кейса	2 часа																																																																				
Емкость аккумулятора наушников	50 мАч ²																																																																				
Емкость аккумулятора кейса	500 мАч																																																																				
Диапазон воспроизводимых частот	20 Гц-20 кГц																																																																				
Диаметр динамиков	8 мм																																																																				
Размеры изделия	60*47*32 мм																																																																				
Вес устройства	57 гр																																																																				

Выключение устройства	Воспроизведение/ пауза	Многофункциональную кнопку или используйте свой телефон.	Настройки программного обеспечения различных устройств могут отличаться и привести к тому, что некоторые функции не могут контролироваться системой управления наушников.	Гарантийный талон
Поместите наушники в кейс и закройте крышку или удерживайте многофункциональные кнопки около 5 секунд. Светодиодный индикатор загорится красным и затем погаснет. Устройство выключено.	Во время проигрывания 1 раз коротко нажмите многофункциональную кнопку, чтобы поставить файл на паузу. Повторно коротко нажмите многофункциональную кнопку, чтобы начать воспроизведение.	Чтобы отключить входящий вызов, удерживайте многофункциональную кнопку или используйте свой телефон.	Сведения о покупке	
Режим сопряжения	Выбор трека/ Уровень громкости	Чтобы поставить звонок на удержание, во время разговора удерживайте многофункциональную кнопку или используйте свой телефон.	Модель:	
Достаньте наушники из кейса, они подключаются друг к другу автоматически. Чтобы перейти в режим сопряжения, на выключенном устройстве нажмите и удерживайте в течение 5 секунд многофункциональные кнопки. Светодиодный индикатор начнет мигать синим и красным попеременно, Вы услышите голосовое оповещение о входе в режим сопряжения.	Чтобы перейти к следующему треку, 2 раза коротко нажмите многофункциональную кнопку правого наушника.	Чтобы вернуться к предыдущему треку, 2 раза коротко нажмите многофункциональную кнопку левого наушника.	Дата покупки:	
Подключение к устройствам	Возможные проблемы и их решение	Чтобы увеличить громкость, 3 раза коротко нажмите многофункциональную кнопку правого наушника.	Сведения о продавце	
1. Расстояние между наушниками и подключаемым устройством должно быть до 1 метра, чтобы другие устройства не перебивали сигнал. 2. Переведите наушники в режим сопряжения, светодиодный индикатор начнет мигать синим и красным попеременно. 3. Выполните поиск Bluetooth-устройств на подключаемом девайсе. 4. В списке выберите наушники ATOM-E2 (если Ваше устройство запросило пароль, введите «0000»). После этого наушники	1. Наушники не включаются/ музыка играет только в одном наушнике	Чтобы уменьшить громкость, 3 раза коротко нажмите многофункциональную кнопку левого наушника.	Название и адрес продающей организации:	
8	2. Наушники не могут подключиться к Вашему Bluetooth-устройству	Чтобы отключить наушники от устройства, убедитесь, что оба наушника включены. Поместите наушники в кейс, закройте крышку и доскните их через 5 секунд. Повторите алгоритм сопряжения по инструкции.	Экспортер:	
9	3. Использование гарнитуры	Чтобы отключить наушники от устройства, убедитесь, что оба наушника включены. Поместите наушники в кейс, закройте крышку и доскните их через 5 секунд. Повторите алгоритм сопряжения по инструкции.	Импортер:	
10	4. Возможные проблемы и их решение	Чтобы отключить наушники от устройства, убедитесь, что оба наушника включены. Поместите наушники в кейс, закройте крышку и доскните их через 5 секунд. Повторите алгоритм сопряжения по инструкции.	Сделано в Китае	
11	5. Не слышно звук с подключенным устройством	Чтобы отключить наушники от устройства, убедитесь, что оба наушника включены. Поместите наушники в кейс, закройте крышку и доскните их через 5 секунд. Повторите алгоритм сопряжения по инструкции.	Гарантийный срок: 12 месяцев	
12	6. Голос собеседника во время вызова не слышно/ голос прерывается	Чтобы отключить наушники от устройства, убедитесь, что оба наушника включены. Поместите наушники в кейс, закройте крышку и доскните их через 5 секунд. Повторите алгоритм сопряжения по инструкции.	Товар не подлежит обязательной сертификации.	
13	7. Не реагируют кнопки регулировки громкости/ переключения треков	Чтобы отключить наушники от устройства, убедитесь, что оба наушника включены. Поместите наушники в кейс, закройте крышку и доскните их через 5 секунд. Повторите алгоритм сопряжения по инструкции.	Дата выпуска: 15.02.2020	

品名 : 说明书
 颜色 : 1C
 尺寸 : 75*55mm
 材质 : 128G双铜纸(双面印刷)
 PS : 风琴折