

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Беспроводные наушники с функцией активного шумоподавления

ATOM-H1



Внешний вид изделия, его технические характеристики, алгоритмы работы и комплектация могут быть изменены без предварительного уведомления, уточняйте детали у продавца. Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются условными.

Содержание:

| | |
|--------------------------------------|----|
| Меры предосторожности..... | 3 |
| Технические характеристики..... | 4 |
| Комплектация..... | 5 |
| Описание устройства..... | 5 |
| Основные функции..... | 6 |
| Зарядка устройства..... | 6 |
| Включение устройства..... | 7 |
| Выключение устройства..... | 7 |
| Режим сопряжения..... | 8 |
| Подключение к устройствам..... | 8 |
| Отключение от устройств..... | 8 |
| Воспроизведение/ пауза..... | 9 |
| Уровень громкости/ Выбор трека..... | 9 |
| Режим активного шумоподавления..... | 9 |
| Режим AUX IN (проводной режим)..... | 10 |
| Использование гарнитуры..... | 10 |
| Возможные проблемы и их решение..... | 10 |
| Гарантийный талон..... | 14 |

2

Меры предосторожности:

Для правильного и безопасного использования устройства, пожалуйста, внимательно прочтите это руководство по эксплуатации и сохраните его.

Помните о следующих рекомендациях при использовании:

1. Прослушивание музыки на максимальной громкости может привести к повреждению слуха.
2. Не используйте наушники в потенциально опасных ситуациях (вблизи проезжей части, около железнодорожных путей, во время вождения и т.д.) для обеспечения Вашей безопасности.
3. Храните устройство и его аксессуары вне пределов досягаемости детей и животных. Мелкие детали могут стать причиной удушья.
4. Не допускайте попадания воды в устройство, не трогайте его мокрыми руками.
5. Прекратите использование устройства, если Вы чувствуете дискомфорт, раздражение или другие побочные реакции.
6. Температура эксплуатации устройства от 0°С до 40°С. Использование при температуре ниже 0°С или выше 40°С может укоротить срок эксплуатации устройства и стать причиной неполадок в работе.
7. Не используйте устройство во время грозы.
8. Не подносите светящийся индикатор устройства близко к глазам.
9. В случае возникновения неисправностей, обратитесь по месту приобретения товара. Не разбирайте устройство самостоятельно.

3

Технические характеристики:


| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Чипсет | QCC3003+AMS3435 |
| Протокол Bluetooth | HSP, HFP, A2DP, AVRCP |
| Рабочее расстояние | до 10 метров |
| Время проигрывания музыки | до 20 часов |
| Время работы в режиме ожидания | до 300 часов |
| Время зарядки наушников | 2.5 часа |
| Ёмкость аккумулятора | 500 мАч |
| Диапазон воспроизводимых частот | 20 Гц-20 кГц |
| Активное шумоподавление | 20± 2дБ |
| Диаметр динамиков | 40 мм |
| Размеры изделия | 195*156*85 мм |
| Вес устройства | 279 гр |

4

Комплектация:

1. Наушники с функцией активного шумоподавления – 1 шт
2. Кейс – 1 шт
3. Аудиокабель 3.5mm jack – 3.5mm jack – 1 шт
4. Зарядный кабель USB A–micro USB – 1 шт
5. Руководство по эксплуатации – 1 шт
6. Гарантийный талон – 1 шт


Описание устройства:



1. Увеличение громкости/ Переход к следующему треку
2. Уменьшение громкости/ Переход к предыдущему треку
3. Многофункциональная кнопка
4. Светодиодный индикатор сопряжения
5. Разъем для наушников AUX IN
6. Микрофон

5

7. Переключатель режима шумоподавления
8. Разъем для подключения зарядного кабеля micro USB
9. Светодиодный индикатор зарядки



Для удобства наушники могут вращаться на 90 градусов и складываться. Пожалуйста, во избежание поломки устройства, будьте аккуратны и не пытайтесь повернуть наушники сильнее или в другую сторону.

Основные функции:

Зарядка устройства

1. Когда заряд устройства упадет ниже 10%, а напряжение станет менее 3.3В, наушники оповестят Вас об этом звуковым сигналом. Светодиодный индикатор зарядки замигает красным. Когда напряжение станет менее 3.1В, звуковой сигнал повторится, и режим Bluetooth отключится автоматически.
2. Перед подключением к зарядному устройству убедитесь, что наушники выключены.
3. Подключите кабель зарядки к порту micro USB на устройстве. Светодиодный индикатор загорится красным.

6

4. Для полного заряда устройства потребуется около 2 часов. После того, как батарея будет полностью заряжена, светодиодный индикатор погаснет.

Внимание:

- используйте оригинальный кабель для зарядки устройства, некачественный кабель может стать причиной поломки;
- зарядное устройство должно быть 5В 1А;
- при первой зарядке, пожалуйста, зарядите устройство полностью;
- в устройстве используется несъемная встроенная аккумуляторная батарея, во избежание повреждения устройства, пожалуйста, не удаляйте аккумулятор;
- чтобы увеличить срок службы аккумулятора, ставьте на зарядку только полностью разряженное устройство.
- даже если Вы не используете наушники продолжительное время, рекомендуется регулярно заряжать аккумулятор (каждые 30 дней).

Выключение устройства

Удерживайте многофункциональную кнопку (3 на схеме) около 3 секунд. Вы услышите голосовое оповещение о включении, светодиодный индикатор замигает красным.

Выключение устройства

Удерживайте многофункциональную кнопку 3 секунды. Вы услышите голосовое оповещение о выключении, светодиодный индикатор загорится красным и затем погаснет. Устройство выключено.

7

Режим сопряжения

На выключенном устройстве нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку около 5 секунд. Светодиодный индикатор начнет коротко мигать синим и красным попеременно. Устройство перешло в режим сопряжения.

Подключение к устройствам

1. Расстояние между наушниками и подключаемым устройством должно быть около 1 метра, чтобы другие устройства не перебивали сигнал.
2. Переведите наушники в режим сопряжения, светодиодный индикатор начнет коротко мигать синим и красным попеременно.
3. Выполните поиск Bluetooth-устройств на подключаемом устройстве.
4. В списке выберите наушники ATOM-H1 (если Ваше устройство запросило пароль, введите «0000»). После этого наушники автоматически подключатся, Вы услышите голосовое оповещение, светодиодный индикатор начнет мигать синим. Это значит, что наушники сопряжены с другим устройством и готовы к работе.

Внимание: если в течение 5 минут никакого устройства не было подключено, наушники автоматически перейдут в режим ожидания. После 10 минут наушники автоматически выключатся.

После того как устройства были сопряжены и затем выключены, повторное подключение не требуется, наушники подключатся к сопряженному устройству автоматически.

Отключение от устройств

Отключить наушники от устройства Вы можете несколькими способами:

- перейдите в режим сопряжения;

8

- выключите Bluetooth на подключенном устройстве;
- выключите наушники;
- поместите наушники на расстояние более 10м от подключенного устройства;
- зайдите в список найденных Bluetooth-устройств на Вашем устройстве, выберите наушники ATOM-H1 и нажмите «Отключить/Забудь устройство»;
- чтобы очистить список всех сопряженных устройств, на включенных наушниках зажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопки включения и уменьшения громкости (2 и 3 на схеме).

При отключении от устройства, светодиодный индикатор наушников начнет часто мигать синим.

Воспроизведение/ пауза

Во время проигрывания 1 раз коротко нажмите многофункциональную кнопку, чтобы поставить файл на паузу. Повторно коротко нажмите многофункциональную кнопку, чтобы начать воспроизведение.

В режиме воспроизведения светодиодный индикатор будет дважды мигать синим каждые 5 секунд. В режиме паузы – однократно каждые 5 секунд.

Уровень громкости/ выбор трека

Коротко нажимайте кнопки управления (1 и 2 на схеме), чтобы регулировать громкость.

Удерживайте кнопки управления (1 и 2 на схеме) 2 секунды, чтобы перейти к предыдущему/следующему треку.

Режим активного шумоподавления

Чтобы включить/выключить функцию активного шумоподавления, используйте переключатель на корпусе (7 на схеме). При

включении функции световой индикатор на переключателе загорится синим.

Режим AUX IN (проводной режим)

Если Вы подключите аудио кабель в разъем для наушников AUX IN (5 на схеме), то наушники автоматически перейдут из режима Bluetooth в проводной режим.

Внимание: даже после того, как аккумулятор наушников полностью сядет, Вы сможете использовать ATOM-H1 в проводном режиме.

Использование гарнитуры

Чтобы ответить на входящий вызов, 1 раз коротко нажмите на многофункциональную кнопку или используйте свой телефон. Чтобы завершить разговор, также коротко нажмите на многофункциональную кнопку или используйте свой телефон.

Чтобы отклонить входящий вызов, удерживайте многофункциональную кнопку или используйте свой телефон. Для повторного набора последнего звонка 2 раза нажмите многофункциональную кнопку в режиме ожидания.

Возможные проблемы и их решение

1. Наушники не включаются

Пожалуйста, проверьте уровень заряда аккумулятора на наушниках.

2. Наушники не могут подключиться к Вашему Bluetooth-устройству

Проверьте, включен ли режим сопряжения на наушниках, и включена ли функция Bluetooth на Вашем устройстве. Убедитесь, что Ваше устройство и наушники не подключены к другим устройствам. Зайдите в меню Bluetooth Вашего устройства и нажмите «Отключить/Забудь устройство» для ATOM-H1. Повторите

10

алгоритм подключения по инструкции.

3. Возможно ли произвести замену аккумулятора в наушниках?

Нет, в данной модели используется встроенная несъемная литий-полимерная батарея.

4. Наушники отключаются от Вашего устройства, находясь в пределах 10 метров

Пожалуйста, проверьте, есть ли поблизости металлические предметы или другие преграды, которые могли бы помешать Bluetooth-соединению. Bluetooth – это радиотехнология, которая чувствительна к объектам, находящимся между наушниками и подключенным устройством.

5. Не слышно звук с подключенного устройства

Пожалуйста, проверьте, что Ваше устройство поддерживает функцию Bluetooth, что устройство поддерживает профиль A2DP. Убедитесь, что громкость на наушниках/ Вашем подключенном устройстве включена, что на наушниках и Вашем устройстве нет других подключенных Bluetooth-соединений. Попробуйте воспроизвести файл, не подключаясь к наушникам, чтобы проверить все ли с ним в порядке. Попробуйте воспроизвести другие файлы.

6. Голос собеседника во время вызова не слышно/ голос прерывается

Звучание зависит от конкретной модели телефона, мы прилагаем все усилия, чтобы добиться лучшего качества звонков.

7. Не реагируют кнопки регулировки громкости/ переключения треков

11

Настройки программного обеспечения различных устройств могут отличаться и привести к тому, что некоторые функции не могут контролироваться системой управления наушников

12

Экспортёр:

Шэньчжень Аони Электроник Ко., Лтд
Юридический адрес: No.5 Билдинг,
Хонгуэй Индустриал Парк, 2нд Люсьень Родд,
Синань Стрит, Баоань Дистрикт,
Шэньчжень, Китай

Импортер:

ООО «Сигналелектроникс»
Юридический адрес: 630063,
Россия, Новосибирск,
ул. Декабристов, 253, 4 этаж
otk@signalelectronics.ru
signalelectronics.ru

Сделано в Китае.
Гарантийный срок: 12 месяцев.
Товар не подлежит обязательной
сертификации.

Дата выпуска: 10.01.2020

13

Гарантийный талон

Сведения о покупке

Модель: _____

Дата покупки: _____

Сведения о продавце

Название и адрес продающей организации: _____

Телефон: _____



Подтверждаю получение
исправного изделия, с условиями
гарантии ознакомлен

подпись покупателя

Внимание!

Гарантийный талон действует только
при наличии печати продающей организации.

14