

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Беспроводные наушники с функцией гарнитуры ATOM-S1



Внешний вид изделия, его технические характеристики, алгоритмы работы и комплектация могут быть изменены без предварительного уведомления, уточняйте детали у продавца. Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются условными.

Содержание:

Меры предосторожности.....	3
Технические характеристики.....	4
Комплектация.....	5
Описание устройства.....	5
Основные функции.....	5
Зарядка устройства.....	5
Включение устройства.....	6
Выключение устройства.....	6
Режим сопряжения.....	6
Подключение к устройствам.....	7
Отключение от устройств.....	8
Воспроизведение/ пауза.....	8
Уровень громкости/ выбор трека.....	8
Функция 3D звука.....	8
Режим голосового помощника.....	9
Использование гарнитуры.....	9
Гарантийный талон.....	12

5 секунд, светодиодный индикатор начнет мигать белым. Устройство перешло в режим сопряжения.

Подключение к устройствам

1. Расстояние между наушниками и подключаемым устройством должно быть до 1 метра, чтобы другие устройства не перебивали сигнал. Чем ближе, тем лучше.
2. Переведите наушники в режим сопряжения, светодиодный индикатор начнет мигать белым.
3. Выполните поиск Bluetooth-устройств на подключаемом устройстве.
4. В списке выберите наушники ATOM-S1 (если Ваше устройство запросило пароль, введите «0000»). После этого наушники автоматически подключатся, светодиодный индикатор перестанет мигать и будет гореть белым.

Внимание:

- максимальное время подключения – 5 минут, после этого наушники выйдут из режима сопряжения автоматически. Пожалуйста, повторите шаги 1-4 снова, если это потребуется.
- после того как устройства были сопряжены и затем выключены, повторное подключение не требуется, наушники подключатся к сопряженному устройству автоматически.

Отключение от устройств

Отключить наушники от устройства Вы можете несколькими способами:

- выключите Bluetooth на подключенном устройстве;
- выключите наушники;
- переведите наушники в режим сопряжения;
- поместите наушники на расстояние более 10м от подключенного устройства;
- зайдите в список найденных Bluetooth-устройств на Вашем устройстве, выберите наушники ATOM-S1 и нажмите «Отключить/Забить устройство».

Воспроизведение/ пауза

Во время проигрывания 1 раз коротко нажмите multifункциональную кнопку, чтобы поставить файл на паузу. Повторно коротко нажмите multifункциональную кнопку, чтобы начать воспроизведение.

Уровень громкости/ выбор трека

Коротко нажимайте кнопки +/- (1 и 2 на схеме), чтобы регулировать громкость. Удерживайте кнопки +/- (1 и 2 на схеме), чтобы перейти к предыдущему/ следующему треку.

Функция 3D звука

Два раза коротко нажмите multifункциональную кнопку, чтобы перейти

Меры предосторожности:

Для правильного и безопасного использования устройства, пожалуйста, внимательно прочтите это руководство по эксплуатации и сохраните его.

Помните о следующих рекомендациях при использовании:

1. Прослушивание музыки на максимальной громкости может привести к повреждению слуха.
2. Не используйте наушники в потенциально опасных ситуациях (вблизи проезжей части, около железнодорожных путей, во время вождения и т.д.) для обеспечения Вашей безопасности.
3. Храните устройство и его аксессуары вне пределов досягаемости детей и животных. Мелкие детали устройства могут стать причиной удушья.
4. Не допускайте попадания воды в устройство, не трогайте его мокрыми руками.
5. Прекратите использование устройства, если Вы чувствуете дискомфорт, раздражение или другие побочные реакции.
6. Температура эксплуатации устройства от 0°C до 45°C. Использование при температуре ниже 0°C или выше 45°C может укоротить срок эксплуатации устройства и стать причиной неполадок в работе.
7. Не используйте устройство во время гроз.
8. Не подносите светящийся индикатор устройства близко к глазам.
9. В случае возникновения неисправностей, обратитесь по месту приобретения товара. Не разбирайте устройство самостоятельно.

Технические характеристики:

Версия Bluetooth	4.1
Чипсет	Vimicro
Протокол Bluetooth	HFPv1.6, A2DPv1.2, AVRCPv1.4
Рабочее расстояние	до 10 метров
Время проигрывания музыки	до 9 часов
Время зарядки	около 1.5 часов
Емкость аккумулятора	140 мАч
Диапазон воспроизводимых частот	20 Гц - 20 кГц
Время работы в режиме ожидания	до 180 часов
Вес устройства	25 гр
Диаметр динамиков	10 мм
Степень влагозащиты	IPX4 (защита от брызг, падающих в любом направлении)

в режим 3D звука. Чтобы выйти из режима, повторите это действие.

Режим голосового помощника

Удерживайте multifункциональную кнопку 2 секунды, чтобы перейти в режим голосового помощника Вашего устройства.

Использование гарнитуры

- чтобы ответить на входящий вызов, 1 раз коротко нажмите на multifункциональную кнопку или используйте свой телефон.
- чтобы отклонить входящий вызов, 2 раза коротко нажмите на multifункциональную кнопку или используйте свой телефон.
- чтобы поставить звонок на удержание, 1 раз коротко нажмите на multifункциональную кнопку во время разговора или используйте свой телефон.

Возможные проблемы и их решение

1. Наушники не включаются

Пожалуйста, проверьте уровень заряда аккумулятора на наушниках.

2. Наушники не могут подключиться к Вашему Bluetooth-устройству

Проверьте, включен ли режим сопряжения на наушниках, и включена ли функция Bluetooth на Вашем устройстве. Зайдите в меню Bluetooth Вашего устройства и нажмите «Отключить/

Забить устройство» для ATOM-S1. Повторите алгоритм подключения из инструкции.

3. Возможно ли произвести замену аккумулятора в наушниках?

Нет, в данной модели используется встроенная несъемная литий-полимерная батарея.

4. Наушники отключаются от Вашего устройства, находясь в пределах 10 метров

Пожалуйста, проверьте, есть ли поблизости металлические предметы или другие преграды, которые могли бы помешать Bluetooth-соединению. Bluetooth – это радиотехнология, которая чувствительна к объектам, находящимся между наушниками и подключенным устройством.

5. Не слышно звук с подключенного устройства

Пожалуйста, проверьте, что Ваше устройство поддерживает функцию Bluetooth, что устройство поддерживает профиль A2DP. А также, пожалуйста, убедитесь, что громкость на наушниках/ Вашем подключенном устройстве включена.

6. Не реагируют кнопки регулировки громкости/ переключения треков

Настройки программного обеспечения различных устройств могут отличаться и привести к тому, что некоторые функции

Комплектация:

1. Наушники с функцией гарнитуры – 1 шт
2. Силиконовые амбушюры – 3 пары
3. USB- micro-USB кабель – 1 шт
4. Руководство по эксплуатации – 1 шт
5. Гарантийный талон – 1 шт

Описание устройства:



1. Увеличение громкости/ Переход к предыдущему треку
2. Уменьшение громкости/ Переход к следующему треку
3. Светодиодный индикатор/ Микрофон
4. Multifункциональная кнопка
5. Порт зарядки micro-USB

Основные функции:

Зарядка устройства

1. Перед подключением к зарядному устройству убедитесь, что наушники выключены.
2. Подключите кабель зарядки к порту micro-USB на устройстве. Светодиодный индикатор загорится красным.

не могут контролироваться системой управления наушников.



Экспортёр:

Шаньчжень Кингтай Технолоджи Ко., Лтд
Юридический адрес:
No. 38, Сьентхан Вилладж Гуаньлянь Таун,
Лункуа Нью Дистрикт,
Шаньчжень Сити, Китай

Импортер:

ООО «Сигналелектроникс»
Юридический адрес: 630063,
Россия, Новосибирск,
ул. Декабристов, 253, 4 этаж
otk@signalelectronics.ru
signalelectronics.ru

Сделано в Китае.
Гарантийный срок: 12 месяцев.
Товар не подлежит обязательной
сертификации.

Дата выпуска: 25.12.2019

3. Для полного заряда устройства потребуются около 1.5–2 часов. После того, как батарея будет полностью заряжена, светодиодный индикатор загорится белым.

Внимание:

- используйте оригинальный кабель для зарядки устройства, некачественный кабель может стать причиной поломки;
- зарядное устройство должно быть 5В 1А;
- в устройстве используется несъемная встроенная аккумуляторная батарея, во избежание повреждения устройства, пожалуйста, не удаляйте аккумулятор.

Выключение устройства

Удерживайте multifункциональную кнопку (4 на схеме) 2 секунды. Светодиодный индикатор коротко мигнет и загорится белым. Устройство включено.

Выключение устройства

Удерживайте multifункциональную кнопку 3 секунды. Светодиодный индикатор загорится красным и затем погаснет. Устройство выключено.

Режим сопряжения

На выключенном устройстве нажмите и удерживайте multifункциональную кнопку

Гарантийный талон

Сведения о покупке

Модель:

Дата покупки:

Сведения о продавце

Название и адрес продающей организации:

Телефон:



Подтверждаю получение
исправного изделия, с условиями
гарантии ознакомлен

подпись покупателя

Внимание!
Гарантийный талон действует только
при наличии печати продающей организации.