

Руководство по эксплуатации

Радиоприемник Эфир-05



Стильный радиоприемник предназначен для приема радиовещательных станций в диапазоне FM-AM-SW1-2

1. Основные технические характеристики

1.1 Диапазон принимаемых частот:

FM.....64-108МГц
AM.....520-1630КГц
SW1.....4,0-11,0МГц
SW2.....12,0-22,0МГц

1.2 Питание радиоприемника осуществляется от двух батареек типа R20 (2*1,5В) или от сети переменного тока 50Гц 220В.

1.3 Габаритные размеры приемника, не более: 148*68*112мм

1.4 Масса в упаковке, не более 0,42кг.

1.5 Корпус изготовлен из пластмассы.

2. Краткое описание радиоприемника

2.1 Радиоприемник имеет следующие удобства при его эксплуатации:

- телескопическую антенну;
- разъем под наушники;
- гнездо для подключения питания 4,5В «DC4,5V IN»;
- ручку-шнур

2.2 Внешний вид, расположение и назначение органов управления и розеток для внешних соединений в соответствии с рисунком 1.

- (1) телескопическая антенна;
- (2) шкала диапазонов;
- (3) TUNING, настройка;
- (4) VOLUME, громкость;
- (5) разъем под наушники;
- (6) гнездо «DC4.5V IN» для подключения питания 4,5В;
- (7) переключатель диапазонов FM-AM-SW1- SW2;
- (8) батарейный отсек;
- (9) гнездо для сетевого шнура.

3. Возможные проблемы и их решение

3.1 Устройство не включается

- Проверьте, заряжены ли батареи;
- Подключите устройство к сети, зарядите встроенную батарею (при наличии), поменяйте сменные батареи (в комплект не входят);
- Убедитесь, что в устройство установлена карта памяти SD/USB;
- Убедитесь, что карта памяти SD/USB не повреждена. При необходимости отформатируйте карту и перепишите на нее желаемые файлы;
- Включите и снова выключите устройство.

3.2 Нет звука

- Убедитесь, что громкость не стоит на нуле;
- Проверьте, надлежащим ли образом штекер наушников вставлен в соответствующий разъем;
- Убедитесь, что в устройство установлена карта памяти SD/USB;
- Убедитесь, что карта памяти SD/USB не повреждена. При необходимости отформатируйте карту и перепишите на нее желаемые файлы.





рис. 1

ВНИМАНИЕ! Если вы не пользуетесь прибором продолжительное время, его необходимо отсоединить от сети питания. При возникновении неисправности прибора, обращайтесь к продавцу-консультанту по месту приобретения товара.

Дата выпуска - 10.08.2017
Экспортёр: Шэньчжэнь Футянь Электроникс Ко Лтд
Юридический адрес: рум 1606-1607, Гуйду Блдг,
Чуньфэн Роуд, Луоху Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай

Сделано в Китае. Товар сертифицирован.
Импортер: ООО «Олимпия»
Юридический адрес: 630063, Россия,
г. Новосибирск, ул. Декабристов 253
www.signalelectronics.ru