

Гирлянда светодиодная

# СМАРТ ДЮРАЛАЙТ



Пожалуйста, перед использованием устройства внимательно прочтите инструкцию, чтобы обеспечить долгосрочную и безопасную эксплуатацию гирлянды.

## ИНСТРУКЦИЯ

### Светодиодная гирлянда СМАРТ ДЮРАЛАЙТ

#### В комплект входит:

1. Светодиодная гирлянда – 1шт.
2. Пульт дистанционного управления – 1шт.
3. Инструкция с гарантийным талоном – 1шт.


#### Технические характеристики:

1. Длина:.....11,9м
2. Количество светодиодов:.....100
3. Цвет:.....RGB
4. Дополнительные функции:.....Управление через приложение; пульт ДУ; контроллер
5. Степень защиты:....IP65, для USB-штекера IP20
6. Питание:.....5В

Обращаем Ваше внимание, что комплектация изделия, внешний вид, а также его технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Уточняйте детали у продавца.


#### Пульт дистанционного управления:

1. Увеличение/ уменьшение яркости свечения
2. Стоп
3. Включение/выключение гирлянды
4. Смена режимов свечения
5. Смена режимов подстраивания свечения под музыку
6. Установка таймера на 1ч
7. Установка таймера на 2ч



#### Контроллер:

1. Нажмите кнопку на USB-штекере, чтобы включить гирляндy, а также для переключения режимов свечения.
2. Удерживайте кнопку 3 секунды, чтобы отключить гирляндy.



#### Мобильное приложение:

1. Отсканируйте QR-код на USB-штекере для загрузки приложения.
2. После того, как приложение установится, включите Bluetooth и зайдите в приложение, для подключения гирлянды к телефону.




#### Вкладка «Настройки»

1. Нажав на кнопку в левом верхнем углу, можно посмотреть подключенные к устройству гирлянды (подключаются автоматически)
2. Выбор спектра свечения гирлянды
3. Включение/выключение гирлянды
4. Регулирование уровня яркости гирлянды
5. Выбор цвета свечения гирлянды из предложенных


### Вкладка «Режим»

1. Выбор режима свечения гирлянды
2. Регулирование скорости режима свечения гирлянды




### Вкладка «Музыка»

1. Воспроизведение музыки
2. Воспроизведение музыки в случайном порядке



### Вкладка «Микрофон»

1. Включение микрофона телефона. Гирлянда будет менять свет в соответствии звукам с микрофона устройства
2. Включение внешнего микрофона. Гирлянда будет менять свет в соответствии звукам с внешнего микрофона



### Вкладка «Время»

1. Установка времени включения гирлянды
2. Выбор дней для включения таймера
3. Выбор выключения гирлянды по времени
4. Установка времени выключения гирлянды
5. Выбор дней для выключения таймера



### Условия эксплуатации

## ВНИМАНИЕ!

Штекер питания USB должен быть размещён в сухом помещении.

Дата выпуска: 30.06.2025  
Гарантия 6 месяцев.  
Сделано в Китае.

**Изготовитель:**  
Лаки Стар Фейс  
Гуанчжоу Ко Лтд  
Юридический адрес:  
5В, 7б Цхунъюнь Роад,  
Байюнь Дистрикт,  
Гуанчжоу, Китай

**Импортер:**  
ООО «Сигналэлектроникс»  
Юридический адрес:  
630063 Россия, Новосибирск,  
ул. Декабристов, 253, 4 этаж  
otk@signalelectronics.ru  
signalelectronics.ru

## Гарантийный талон

### Сведения о покупке

Модель: \_\_\_\_\_

Дата покупки: \_\_\_\_\_

### Сведения о продавце

Название и адрес продающей организации: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_



М.П.

Подтверждаю получение  
исправного изделия, с условиями  
гарантии ознакомлен

\_\_\_\_\_  
подпись покупателя

Внимание!  
Гарантийный талон действует только  
при наличии печати продающей организации.