Гарантийный талон

Сведения о покупке

Модель:

Дата покупки:

Сведения о продавце

Название и адрес продающей организации:

Телефон:

М.П.

Подтверждаю получение исправного изделия, с условиями гарантии ознакомлен.

подпись покупателя

Внимание!
Гарантийный талон действует только при наличии печати продающей организации.

Руководство по эксплуатации

Радиоприемник БЗРП РП-306

Технические характеристики:

1. Диапазон приема:
   УКВ.....64-108 МГц
   СВ.....522-1620 КГц
   КВ.....7.0-19.0 МГц
2. Питание: 220В, 50Гц / 6В (4 элемента питания R20, не в компл.)
3. Мощность динамиков: 2*3Вт
4. Размер: 220x133x135 мм
5. Вес: 1,41 кг

Комплектация:

1. Радиоприемник.
2. Сетевой шнур.
3. Инструкция.
4. Гарантийный талон.

Внешний вид, технические характеристики и комплектация могут быть изменены без предварительного уведомления покупателя. За подробной информацией обращайтесь к продавцу-консультанту.





Расположение органов управления и разъемов:

(1) разъем USB
(2) светодиодный индикатор работы в режиме проигрывания USB, SD
(3) разъем для SD карты
(4) ручка радиоприемника
(5) шкала диапазонов
(6) ручка настройки частоты
(7) ползунок шкалы диапазонов
(8) переключатель диапазонов УКВ/СВ/КВ / режим проигрывания MP3 с USB/SD

(9) разъем для наушников
(10) динамик
(11) ручка регулировки громкости
(12) кнопка ▶/ ❚❚ воспроизведение/пауза в режиме проигрывания USB, SD
(13) кнопка ▶▶| переключение вперед в режиме проигрывания USB, SD
(14) кнопка |◀◀ переключение назад в режиме проигрывания USB, SD
(15) телескопическая антенна
(16) переключатель вкл./выкл.
(17) светодиодный индикатор в режиме работы приемника
(18) гнездо для сетевого шнура (в компл.)
(19) батарейный отсек

Использование и порядок работы с радиоприемником

1. Радиоприемник может работать от сети 220В через сетевой шнур (в компл.) или от четырех элементов питания R20 (не в компл.).

2. Включите радиоприемник с помощью переключателя (16).

3. Радиоприемник может быть настроен на любую радиостанцию, работающую в УКВ-диапазоне, СВ-диапазоне или КВ-диапазоне. Смена диапазонов производится переключателем (8). Произведите настройку радиоприемника на желаемую радиостанцию путем вращения ручки (6).

4. Установите комфортную громкость звучания с помощью ручки (11).

5. Для наилучшего приема сигнала отрегулируйте длину телескопической антенны (15) и ее положение.

6. Для воспроизведения музыки с карты SD или USB переведите радиоприемник в режим проигрывания MP3 с помощью переключателя (8). Музыка начнет проигрываться автоматически. Чтобы поставить воспроизведение на паузу, следует нажать кнопку (12), повторное нажатие возобновит проигрывание. Для перехода на следующую песню нажмите кнопку (13), для возврата к предыдущей – кнопку (14).

7. Для перехода в режим воспроизведения радиостанций переведите переключатель (8) в соответствующее положение.

Возможные проблемы и их решение:

1. Устройство не включается:
 - Убедитесь, что радиоприемник подключен к сети с помощью сетевого шнура (в комплекте). Убедитесь, что батарейки исправны и вставлены правильно.

2. Нет звука:
 - Убедитесь, что громкость не стоит на нуле.
 - Убедитесь, что выбран верный диапазон.
 - Убедитесь, что наушники исправны и вставлены правильно.
 - Убедитесь, что файлы на носителе/сам носитель не повреждены

Меры предосторожности:

1. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации перед использованием устройства
2. Для электропитания устройства используйте электросеть с надлежащими характеристиками, которые указаны в инструкции. Отключайте устройство от источника питания во время его технического обслуживания или установки. Используйте качественные соединительные кабели.
3. Избегайте попадания внутрь влаги и инородных предметов.
4. Не закрывайте вентиляционные отверстия одеждой и прочими вещами.
5. Не устанавливайте устройство поблизости источников тепла, легковоспламеняющихся и взрывоопасных устройств.
6. Не производите модификаций и ремонт устройства самостоятельно.
7. Оберегайте устройство от ударов, падений и иных механических воздействий.
8. Отсоединяйте устройство от источников электроэнергии во время грозы, а также при его продолжительном неиспользовании.
9. Рекомендуется отключать устройство после беспрерывного шестичасового использования.

При возникновении неисправности прибора, обращайтесь по месту приобретения товара

Радиоприемник соответствует Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 879

Гарантия: 12 мес.
Дата выпуска: 01.09.2023

Товар сертифицирован.
Сделано в Китае.

Изготовитель:
Кингвин Электроникс Лимитед
Юридический адрес:
Рум 805, Жунчунь, Блдг 5018, Лонгэнг Роуд, Лонгэнг Дистрикт, Шеньчжэнь, Китай

Импортер:
ООО «Сигналэлектроникс»
Юридический адрес:
630063, Россия, г. Новосибирск, ул. Декабристов 253, 4 этаж
otk@signalelectronics.ru
signalelectronics.ru