

side A

<p>Предприятие-изготовитель: Греат Хармони Электроникс Индастриал Лимитед Юридический адрес: 5 Флор, Е Билдинг, Дакан Технологии Парк, Сили Таун, Наньшань Дистрикт, Шэньчжень, Китай</p> <p>Сделано в Китае. Гарантия 12 месяцев</p> <p>Товар не подлежит обязательной сертификации.</p>	<p>Импортер: ООО «Сигналэлектроникс» Юридический адрес: 630063, Россия, Новосибирск, ул. Декабристов, 253, 4 этаж otk@signalelectronics.ru www.signalelectronics.ru</p> <p>Дата выпуска: 25.12.2018</p> <p>Руководство по эксплуатации</p> <p>Пульт с гироскопом AT-104</p> 
 <p>1. Включение/выключение устройства 2. Увеличение/уменьшение громкости 3. Кнопка подтверждения 4. Кнопки управления 5. Вывод основного меню на экран 6. Включение/выключение режима мыши 7. Возврат/на домашнюю страницу 8. Разъем для подключения шнура питания USB-micro USB</p> <p>Клавиатура:</p> <ul style="list-style-type: none"> 9. Tab: используется для перемещения курсора к следующей строке/элементу управления 10. Shift: кнопка-модификатор, используется для ввода заглавных букв и других знаков 11. Ctrl: используется в сочетании с другими кнопками для производства специальных операций 12. Fn: нажмите эту кнопку вместе с кнопками, на которых имеются дополнительные белые символы, чтобы напечатать данный символ 13. RN: нажмите эту кнопку вместе с кнопками, на которых имеются дополнительные красные символы, чтобы напечатать данный символ 14. ALT: используется для изменения значения других клавиш 15. ENTER: клавиша подтверждения 16. BACK: клавиша удаления предыдущего символа 	 <p>Технические характеристики:</p> <p>Рабочая частота — 2,4 Гц Рабочее расстояние — до 10 м Питание — аккумулятор тип LP402030, 3,7В, 180 мАч Размер изделия — 151*45*14 мм Вес изделия — 0,065 кг</p> <p>Комплект поставки:</p> <p>Беспроводная мини-клавиатура — 1 шт Аккумулятор тип LP402030 — 1 шт USB-адаптер — 1 шт Шнур USB-micro USB — 1 шт Инструкция по эксплуатации — 1 шт</p>

side B

<p>Основные операции:</p> <p>1. Подключение/ отключение мини-клавиатуры</p> <p>ВНИМАНИЕ: Эта операция может разорвать первоначальное соединение!</p> <p>Если вы решили использовать другой USB-адаптер или произошел разрыв связи, вы можете повторить подключение следующим образом:</p>	<p>Уважаемые покупатели!</p> <p>Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления!</p> <p>Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида.</p> <p>3. Заряд батареи</p> <p>ВНИМАНИЕ: Перед первым использованием зарядите устройство полностью. Используйте только качественные зарядные устройства и шнуры.</p> <p>Устройство может использоваться во время перезарядки аккумулятора, но это увеличит время перезарядки.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Следите за тем, чтобы батарея была заряжена. Низкий заряд батареи может сказаться на стабилизации курсора мыши. Старатесь заряжать батарею не менее часа • Отсоединяйте шнур питания после того, как устройство будет полностью заряжено. Перезаряд батареи сокращает срок использования батареи.
<p>A) вставьте USB-адаптер в устройство, расстояние между пультом и устройством с USB-адаптером должно быть в пределах одного метра.</p> <p>Б) Нажмите кнопку «OK» (№3 на схеме) и «Возврат» (№7 на схеме) и удерживайте в течение 2 секунд. На экране должен появиться курсор мыши. Соединение установлено.</p>	<p>2. Спящий режим</p> <p>A) Если пульт будет находиться в неподвижном состоянии в течение 20 секунд, то он перейдет в спящий режим.</p> <p>B) Для того чтобы вывести пульт из спящего режима, нажмите любую кнопку на нем.</p> <p>4. Переключение раскладки на русскую при работе со Smart TV приставками</p> <p>Для того чтобы устройство корректно работало с русской раскладкой, на подсоединенную Smart TV приставку необходимо предварительно установить приложение «Russian Keyboard», которое Вы можете бесплатно скачать на Play Маркет.</p> <p>5. Устранение неисправностей</p> <p>Устройство не реагирует:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Низкий заряд батареи- подключите устройство через шнур USB- micro USB к источнику тока. 2. Устройство выключено- проверьте подключение USB-адаптера к устройству.
<p>Гарантийный талон</p> <p>Сведения о покупке</p> <p>Модель: _____</p> <p>Дата покупки: _____</p> <p>Сведения о продавце</p> <p>Название и адрес продающей организации: _____</p> <p>Телефон: _____</p> <p>M.P.</p> <p>Подтверждаю получение исправного изделия, с условиями гарантии ознакомлен</p> <p>подпись покупателя</p>	<p>Пульт не подключается к устройству:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. USB-адаптер неправильно подсоединен к устройству — отсоедините и заново подсоедините USB-адаптер к устройству. <p>Курсор мыши двигается хаотично и/или не реагирует:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Пульт с гироскопом слишком далеко от принимающего устройства- поднесите пульт ближе к принимающему устройству. 2. Низкий заряд пульта с гироскопом — зарядите пульт с гироскопом. <p>Пульт с гироскопом не заряжается:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Неисправная литиевая батарея — обратитесь по месту приобретения товара. 2. Неправильное подключение к зарядному устройству- проверьте, чтобы устройство было правильно подключено к зарядному устройству.